



PX150

WIRELESS PORTABLE SPEAKER

BUKU MANUAL



BUKU MANUAL SPEAKER PX150

1. Fitur

- Koneksi 3-in-1**

Wireless portable speaker dengan koneksi Bluetooth 5.3, USB dan MicroSD / TF Card

- Efek Lampu LED RGB**

Dilengkapi dengan efek lampu LED RGB

- Built-in 2500mAh**

Memiliki baterai built-in 2500mAh yang dapat di recharge dengan kabel USB Type-C

- Multi Kompatibel**

Kompatibel dengan multi-perangkat, PC, Laptop, Smartphone, dll

2. Spesifikasi

Koneksi	: Bluetooth 5.3, USB, MicroSD / TF Card
---------	---

Jarak	: 10m
-------	-------

Diameter Speaker	: 66mm * 1
------------------	------------

Respons Frekuensi	: 85Hz - 20Khz
-------------------	----------------

Rasio S/N	: ≥ 85dB
-----------	----------

Power Output	: 12W
--------------	-------

Baterai	: Built-in 2500mAh (Rechargeable Type-C)
---------	--

Waktu Isi Daya	: 3 Jam
----------------	---------

Waktu Penggunaan	: 6 Jam
Voltase Baterai	: 3.7V
Voltase Isi Daya	: 5V / 500mA
Dimensi	: 114 x 114 x 132mm
Berat	: 655g
Kompatibel	: PC, Laptop, Smartphone, Tablet, dll

3. Speaker Overview



4. Instruksi Penggunaan

Power On / Off

- **Power On** : saat speaker dalam keadaan mati, tekan dan tahan tombol power selama 3 detik hingga speaker menyala.
- **Power Off** : saat speaker dalam keadaan menyala, tekan dan tahan tombol power selama 3 detik hingga speaker mati.

Koneksi Bluetooth 5.3

1. Nyalakan speaker dan speaker akan secara otomatis memasuki mode Bluetooth. Nyalakan Bluetooth pada perangkat yang ingin digunakan dan hubungkan dengan perangkat "Ryunix PX150". Koneksi berhasil dihubungkan.
2. Koneksi Bluetooth akan secara otomatis terhubung dengan perangkat yang terhubung terakhir kalinya (kondisi Bluetooth perangkat juga menyala). Tidak diperlukan untuk tahap pairing kembali.

Musik Play

1. Saat mendengarkan musik, tekan tombol power sekali untuk fungsi play / pause musik.
2. Saat mendengarkan musik, tekan tombol “-” untuk lagu track sebelumnya.
3. Saat mendengarkan musik, tekan tombol “+” untuk lagu track selanjutnya.
4. Saat mendengarkan musik, tekan dan tahan tombol “-” untuk menurunkan volume.
5. Saat mendengarkan musik, tekan dan tahan tombol “+” untuk menaikkan volume.
6. Saat mendengarkan musik, tekan tombol “M” untuk berganti mode koneksi.

Switch Mode Koneksi

Speaker akan memasuki mode Bluetooth pada saat dinyalakan. Masukkan USB atau TF Card pada port dan secara otomatis speaker akan memutararkan musik yang ada pada USB atau TF Card. Gunakan file MP3 dengan format FAT32 (max. 32GB).

Pengaturan RGB LED

Tekan tombol ⚡ untuk berganti mode lampu LED RGB.

Instruksi Isi Daya (Charging)

1. Produk memiliki baterai built-in 2500mAh yang tidak dapat di lepas dan dapat di isi daya kembali (rechargeable) dengan kabel USB Type-C.
2. Voltase dan arus isi daya : 5V 500mA.
3. Saat speaker sedang pengisian daya, lampu indikator akan berwarna merah.