

RYUNIX



XO-723

TRI-MODE MECHANICAL KEYBOARD

BUKU PANDUAN PEMAKAIAN

BUKU MANUAL KEYBOARD XO-723

1. Fitur

• 3 in 1 Mode Koneksi

Mendukung mode Bluetooth 3.0 / 5.0, 2.4G Wireless dan Kabel Type-C

• Layout Keyboard 72 Tombol

Desain layout mechanical keyboard yang simpel dan compact dengan 72 tombol

• Knob Multi-Fungsi

Untuk mengatur volume suara, media, kecerahan cahaya dan mode LED RGB

• Hot-Swappable Switch

Kompatibel dengan switch 5-Pin (socket Kailh)

• Tambahan Tombol Makro

Kustomisasi tambahan 5 tombol makro (G1 - G5) dengan driver

• Keycaps ABS + PBT dengan profil XDA

LED tidak menembus keycaps dan anti-pudar setelah digunakan dalam waktu lama

2. Specifications

Jumlah Tombol	: 72-Keys
Koneksi	: Bluetooth 3.0 / 5.0, 2.4G Wireless, Kabel USB Type-C
Switch Keyboard	: Jwck / Gateron / Kailh Switch
Tipe PCB	: South Facing
Socket Keyboard	: Hot-Swappable Switch 5-Pin (Socket Kailh)
Anti-Ghosting	: Full Anti-Ghosting
Backlight	: Mode RGB
Baterai	: 3000mA
Panjang Kabel	: 1.8m Kabel Braided
Keycaps	: ABS + PBT (Profil XDA)
Driver	: Ya
Tegangan Operasi	: 3.7V
Jarak Operasi	: > 10m 360°
Waktu BT Auto-Konek	: ≤ 5s
Berat	: 750 ± 5g
Dimensi	: 350 x 120 x 40 mm
Kompatibel	: PC, Laptop, Tablet, Smartphone

3. Tipe Koneksi

• Mode Bluetooth

Mendukung dua saluran, Bluetooth 3.0 dan Bluetooth 5.0. Jangkauan operasi hingga 10m.

• Mode 2.4G Wireless

Mendukung mode wireless dengan 2.4G Nano Receiver.

• Mode Kabel (Wired)

Mendukung mode Type-C kabel braided 1.8m.

4. LED Indicator (Dibawah Tombol Arrow)

• LED Kiri : Capslock • LED Kanan : FN + Macro Keys

• LED Tengah : FN + Win

5. Indikator Baterai

• Kapasitas Baterai : 3000mA • Waktu Isi Daya : ± 3 Jam

• Tegangan Kerja : 3.7V • Waktu Kerja : 15 Jam (RGB) / 50 Jam (non RGB)

• Indikator Pengisian Daya

Indikator Merah Berkedip : Baterai Lemah; Indikator Hijau Berkedip: Status Pengisian;

Sesuai dengan Efek Lampu : Keadaan Penuh dan Normal

6. Key Combinations

FN + Esc	~
FN + Tab	Pengaturan Factory Default
FN + Win	Lock / Unlock Win & App (Default : Locked)
FN + Del	18 Mode Backlight RGB Lighting
FN + { [	Ubah Mode Efek Backlight
FN + PgUp	Ubah Mode Backlight Samping
FN + PgDn	Backlight On / Off
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9

Mode Backlight Samping : RGB Horse Racing (Default); Breathing Cycle Seven Color;
Constant Light Seven Color

FN + 0	F10
FN + -	F11
FN + =	F12
FN + →	Meningkatkan Kecepatan Backlight
FN + ←	Mengurangi Kecepatan Backlight
FN + ↑	Meningkatkan Kecerahan Backlight
FN + ↓	Mengurangi Kecerahan Backlight
FN + U	PRT
FN + I	SCR
FN + O	PS
FN + J	INS
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + Z	BT 1 (Tekan sekali untuk berganti; Tekan 5 detik masuk ke mode pairing)
FN + X	BT 2 (Tekan sekali untuk berganti; Tekan 5 detik masuk ke mode pairing)
FN + C	BT 3 (Tekan sekali untuk berganti; Tekan 5 detik masuk ke mode pairing)
FN + B	2.4G (Tekan sekali untuk berganti; Tekan 5 detik masuk ke mode pairing)
FN + V	Mode Kabel (Wired)
FN + N	Status Baterai Tombol 1 - 0 menunjukkan 10 level power, indikator berwarna merah Catatan : cek status baterai HANYA bisa di mode bluetooth

7. Fungsi Knob

• Pengaturan Volume

Putar knob ke kanan untuk meningkatkan volume suara ↻

Putar knob ke kiri untuk mengurangi volume suara ↻

• Play / Pause

Saat membuka media player, tekan sebentar untuk play / pause

• Pengaturan Kecerahan Lighting

Tekan tombol knob selama 5 detik untuk masuk ke mode pengaturan. Putar ke kanan untuk meningkatkan kecerahan lighting dan putar ke kiri untuk mengurangi kecerahan lighting


• Pengaturan Efek Lighting

Dalam mode pengaturan lighting, tekan sekali untuk mengubah efek lighting

8. Pengaturan Tombol Makro

Mengatur tombol makro dengan driver atau FN + G1 - G5 untuk memulai dan mengakhiri perekaman. Pertama, tekan FN + G1 untuk memulai. LED sisi kanan akan berkedip cepat, lalu tekan 1 atau lebih tombol apa saja, lalu tekan FN + G1 untuk mengakhiri. Tekan tombol G1 untuk menampilkan yang sudah di atur.

9. User Manual



9.1 Cara Koneksi

• Mode Bluetooth

Nyalakan keyboard dan alihkan tombol di bawah keyboard ke kiri (posisi Bluetooth). Tekan tombol FN + Z / X / C selama 5 detik untuk masuk ke status pairing, lampu akan berkedip cepat. Pilih mode Bluetooth 3.0 atau Bluetooth 5.0 untuk terhubung ke perangkat lampu indikator menyala stabil. Jika perangkat tidak berhasil tersambung, keyboard memasuki sleep mode. Jika komputer mendukung koneksi cepat Bluetooth, prompt Bluetooth 5.0 akan muncul ketika mode Bluetooth memasuki pairing.

• Mode 2.4G Wireless

Nyalakan keyboard dan alihkan tombol di bawah keyboard ke kanan (posisi 2.4G Wireless). Tekan tombol FN + B selama 5 detik untuk masuk ke status pairing, lampu tombol B akan berkedip cepat. Sumbungkan dongle receiver pada PC / Laptop. Jika berhasil terhubung, backlight tombol ESC akan kembali normal. Jika perangkat tidak berhasil terhubung selama 30 detik, indikator akan mati dan keyboard memasuki sleep mode.

• Mode Kabel (Wired)

Nyalakan keyboard dan alihkan tombol di bawah keyboard ke tengah (posisi mode kabel) dan sambungkan kabel USB Type-C.

* Saat toggle koneksi berada di kiri atau kanan, koneksi kabel USB Type-C akan terdeteksi sebagai pengisian daya.

9.2 Cara Re-Koneksi

• Mode Bluetooth

Nyalakan keyboard dan alihkan tombol di bawah keyboard ke kiri (posisi Bluetooth). Tekan tombol FN + Z / X / C (tekan selama 8 detik) untuk menyambungkan kembali atau pairing ke perangkat baru. Lampu Z / X / C akan berkedip selama proses pairing. Setelah berhasil pairing, LED akan mati setelah 10 detik.

• Mode 2.4G Wireless

Cabut 2.4 Nano Receiver dan colok kembali untuk menghubungkan kembali.

• Model Kabel (Wired)

Cabut kabel USB Type-C dan colok kembali untuk menghubungkan kembali.

9.3 Nama Perangkat

- Nama Koneksi Kabel (Wired) : Ryunix XO-723
- Nama Koneksi 2.4G Wireless : 2.4G Wireless Receiver
- Nama Koneksi BT 3.0 : Ryunix XO-723 3.0
- Nama Koneksi BT 5.0 : Ryunix XO-723 5.0

10. Bluetooth Details

FN + Z : Untuk pairing perangkat 1

FN + X : Untuk pairing perangkat 2

FN + C : Untuk pairing perangkat 3

Setelah memasangkan ke semua perangkat, tekan FN + Z / X / C (tekan sebentar) untuk beralih antar perangkat.

11. Troubleshooting


Jika keyboard tidak berfungsi :

- Periksa apakah keyboard Anda dihidupkan atau tidak
- Periksa apakah receiver telah terpasang dengan benar ke port USB di komputer Anda
- Jika receiver dicolokkan ke USB HUB, coba colokkan langsung ke komputer
- Coba colokkan receiver ke port USB lain yang lebih dekat ke keyboard dan mouse Anda
- Singkirkan benda logam apa pun di antara receiver dan keyboard serta mouse Anda
- Periksa baterai

12. Inside the Box

- 1x Keyboard Ryunix XO-723
- 1x Key Puller
- 1x Switch Puller
- 1x 2.4G Nano Receiver
- 1x Kabel USB Type-C
- 1x Buku Manual

13. Variasi Warna



White Blue



Blue White